

CHECKLIST POSA SERRAMENTI

fliwoX MASTRO · mastro.fliwox.com

COMMESSA

OPERATORE

DATA

CLIENTE

1 — Preparazione cantiere

- ☐ Verifica misure del vano contro il rilievo
- ☐ Controlla a piombo e in bolla (± 3 mm/m)
- ☐ Proteggi le superfici circostanti
- ☐ Predisponi attrezzi: livella, cunei, schiuma, silicone
- ☐ Documentazione fotografica del vano (prima)

2 — Smontaggio serramento esistente

- ☐ Rimuovi le ante prima del telaio
- ☐ Verifica presenza amianto (edifici ante 1992)
- ☐ Controlla stato controtelaio e struttura vano
- ☐ Documentazione fotografica post-smontaggio

3 — Posa e fissaggio

- ☐ Posiziona con cunei — NON fissare prima di livellare
- ☐ Livella orizzontale trasverso inf. (tol. 1 mm/m)
- ☐ Verifica verticalità entrambi i montanti
- ☐ Quadratura diagonale (differenza < 2 mm)
- ☐ Fissa con tasselli ogni 70 cm max (15 cm dagli angoli)
- ☐ Verifica livella dopo ogni fissaggio

4 — Sigillatura e tenuta

- ☐ Riempi giunto con schiuma PU (giunto 5–20 mm)
- ☐ Attendi polimerizzazione prima di tagliare
- ☐ Sigillatura esterna UV-resistente su tutto il perimetro
- ☐ Sigillatura interna traspirante o silicone neutro
- ☐ Verifica continuità sigillatura 360°

5 — Montaggio ante e ferramenta

- ☐ Monta con due persone su vani > 70 kg
- ☐ Regola cerniere: gioco verticale 0, anta orizzontale
- ☐ Verifica chiusura: striscia di carta non scivola
- ☐ Controlla cremonese, maniglione antipanico (se presente)
- ☐ Regola cassonetti e oscuranti (se inclusi)

6 — Collaudo e consegna

- ☐ Apertura/chiusura tutti i modi (ribalta, anta, tilt)